

Takkaluukun asennus

1. Merkitse luukun kiinnikkeiden sijainti takan aukon sivuihin.
 - korkeussuunnassa merkit reikien korkeudelle (huomioi korkeusmitassa 10mm villa, joka tulee luukun karmin alle)
 - syvyyssuunnassa merkki noin 6,5cm takan ulkopinnasta



2. Merkkien kohdalle porataan tiileen 6-8mm reikä, kiinnikkeitä varten.



3. Aseta L-mallinen luukun kiinnike paikoilleen niin, että sisäkierre pää osoittaa luukun suuntaan ulospäin takasta.



4. Aseta takkaluukun kehyks paikoilleen, työnnä ruuvi karmin reiästä läpi ja ruuvaa ruuvi kiinnikkeen kierteille.
Kiristä kevyesti ns. sormikireydelle ja tarkista kehyksen suoruus.
Lopuksi tiukahko kiristys, ei kuitenkaan tarvitse kovin suurta voimaa, sillä kiinnike on varsin jäykkä ja ruuvin vetovoima on pienelläkin voimalla varsin suuri.



5. Kun luukku on paikoillaan ja suoristettu, tilkitään luukun rungon ja tiilen välinen rako palovillalla tai tiivistenauhalla, takakautta. Villan voi laittaa lyhyemmissäkin osissa jos aukon reunat ovat epätasaiset. Tiivistettä ei tarvitse painaa kovinkaan piukkaan, tulee vain tarkistaa, että sitä on joka paikassa. Villa estää ei toivotut vuodot luukun karmin välistä.



Tiivistysmassoja/liimoja ei tule käyttää takkaluukkujen asennuksessa, vain liimaamattomat & laajentumattomat & joustavat eristeet soveltuvat luukun tilkitsemiseen.

Muutaman lämmityskerran jälkeen voi tehdä tarkistuskiristyksen kiinnikkeisiin, mikäli luukku on hieman hakenut paikkaansa alkuvaiheessa.

Kysymyksissä autamme mielellämme

Kotimaiset takkaluukut, takkatarvikkeet ja tilaustyöt valmistaa:

Tapani Puosi Oy

www.tapanipuosi.fi

02 - 488 6900

